

MODECOM

MODECOM BASE MC-SHCM


MAGNETIC CAR HOLDER FOR AIR-VENT

User's Manual

Using the Magnetic Plate

Put the metal plate on the inside of the phone case and attach with the included 3M tape as shown in the diagram below.

1. Make sure to test the strength of the magnet before attaching the 3M tape to the phone case
2. In the case of a thick or curved phone case, be sure to check the magnetic strength before using in the car to prevent the phone from dropping.



How to Mount Phone

Simply place phone onto the magnetic holder and check the magnetic strength.

Find safest and best viewing angle by simply rotating chrome ball with phone.

IMPORTANT

1. The magnet used in this product will have no negative impact on the phone. In case of any applications not working correctly, please restart application and slightly adjust position of where phone is mounted.
2. Never mount phone onto holder with magnetic credit card in the phone case.
3. Periodically check the tightness of the vent clip to prevent unexpected dropping of phone.
4. Make sure to check your vent grill type before making purchase according to diagrams below
5. Keep away from children.



Compatible

Not compatible



This device was designed and made of high-quality reusable materials and components. If the device, its packaging, user's manual, etc. are marked with crossed waste container, it means they are subject to segregated household waste collection in compliance with the Directive 2012/19/UE of the European Parliament and of the Council. This marking informs that electric and electronic equipment shall not be thrown away together with household waste after it's been utilised. The user is obliged to bring the utilised equipment to electric and electronic waste collection point. Those running such collection points, including local collection points, shops or commune units, provide convenient system enabling to scrap such equipment. Appropriate waste management aids in avoiding consequences which are harmful for people and environment and result from dangerous materials used in the device, as well as improper storage and processing. Segregated household waste collection aids recycle materials and components of which the device was made. A household plays crucial role in contributing to recycling and reusing the waste equipment. This is the stage where the basics are shaped which largely influence the environment being our common good. Households are also one of the biggest users of small electrical equipment. Reasonable management at this stage aids and favours recycling. In the case of improper waste management, fixed penalties may be imposed in accordance with national legal regulations.

MODECOM

MODECOM BASE MC-SHCM


UCHWYT SAMOCHODOWY MAGNETYCZNY NA KRATKĘ WENTYLACYJNĄ

Instrukcja obsługi

Instalowanie metalowej płytki

Umieść metalową płytkę na wewnętrznej stronie obudowy telefonu i przymocuj ją za pomocą dołączonej taśmy 3M, jak pokazano na poniższym schemacie.

1. Sprawdź moc magnesu przed przymocowaniem taśmy 3M do obudowy telefonu (czy jest wystarczająca by utrzymać telefon).
2. W przypadku grubej lub zakrzywionej obudowy telefonu, należy sprawdzić siłę połączenia magnetycznego przed pierwszym użyciem w samochodzie, pozwoli to zapobiec odpadnięciu i uszkodzeniu telefonu.



Montaż telefonu komórkowego

1. Umieść telefon na uchwycie magnetycznym i sprawdź czy trzyma się wystarczająco pewnie.
2. Znajdź najbezpieczniejszy i najlepszy kąt widzenia, obracając telefonem przymocowanym do uchwytu.

WAŻNE!

1. Magnes użyty w tym produkcie nie powinien mieć negatywnego wpływu na telefon. Jeśli jakieś aplikacje nie działają poprawnie, uruchom ponownie aplikację i nieznacznie zmień położenie telefonu.
2. Nigdy nie łącz telefonu z uchwytem za pomocą magnetycznej karty kredytowej.
3. Okresowo sprawdzaj czy zacisk dobrze się trzyma kratki wentylacyjnej, aby zapobiec nieoczekiwanemu wysunięciu.
4. Przed dokonaniem zakupu sprawdź typ kratki wentylacyjnej zgodnie z poniższymi schematami
5. Chroni przed dziećmi.



Kompatybilne

Niekompatybilne



To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania. Jeżeli urządzenie, opakowanie, instrukcja obsługi itp. zostały opatrzone symbolem przekreślonego kołowego kontenera na odpady, oznacza to, że podlega selektywnej zbiórce zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt elektryczny i elektroniczny po okresie użytkowania, nie może być wyrzucony wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania zużytego sprzętu prowadzącym punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący punkty zbiórki, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z możliwości obecności w sprzęcie składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Selektywna zbiórka sprzyja również odzyskowi materiałów i komponentów, z których wyprodukowane było urządzenie. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu, na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne. Gospodarstwa domowe są także jednym z większych użytkowników drobnego sprzętu i racjonalne gospodarowanie nim na tym etapie wpływa na odzyskiwanie surowców wtórnych. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego produktu mogą zostać nałożone kary zgodnie z ustawodawstwem krajowym.